

För montage infällt i vägg



1. Börja med att avlägsna slangstyraren genom att lossa de två muttrarna i konsolen.
2. Drag ut rullen framåt, lyft rullen något så släpper haken i navhållaren.
3. Skjut in det tomma skåpet i vägguttaget som skall vara 200 x 800mm (b x h), alternativt 265 x 800 mm (b x h).
4. Fäst skåpet i väggreglarna på lämpligt sätt, det är bra om skåpet fästs även i bakkant.
5. Anslut vattenröret genom hålet i skåpets botten, mon-tera ventilen med vinkel.
6. Återmontera slangrullen, anslutningsslangen skall vara rakt bakåt, kontrollera att rullen ligger väl an mot bromshjulet i rullens nederdel. Om inte så är fallet så lossa bulten (13 mm hylsa) i navhållaren och pressa rullen mot bromshjulet, drag åt bulten.
7. Skjut på anslutningsslangen och drag åt slangklämman.
8. Återmontera slangstyraren i konsolen.
9. När vatten kopplas på, öppna ventilen och strålröret, fyll slangens med vatten. Stäng sedan strålröret och kontrollera att brandposten är tät.
10. Stäng sedan ventilen och tryckavlasta slangens genom strålröret. Stäng strålröret. Montera skylt på dörren.

